



付帯設備:テントセット:使用料金

【セット内容】

- ・ワンタッチテント 一張り
- ・サイドタープ
- ※2種より選択可能
- ・ウェイト4個

¥5000

1回

※ウェイトのみご利用の場合 ⇒ 1個 ¥250 (1回)

【テントの仕様】

【サイズ】

約W300×D300×H250cm

※高さ調節三段階に調整可能。用途に合わせて高さを設定できます。

【重量】

約14kg

【素材】

フレーム

※アルミ(シルバー紛体塗装)

天幕生地

※410Dオクスフォードクロス、裏シルバーコーティング(シームテープ付)
、UVカット率99%以上、耐水圧800mm


ワンタッチテント設営・折りたたみ方法

Step-1 折畳まれている梁を上へ押し上げる



【スライドピン】
初期状態

Step-2 梁を押し上げながら引張って開脚する



【スライドピン】
屋根へ向かって
スライド

Step-3 梁止めピンが固定されている状態を確認して作業終了



各足のスライドピンが固定されていることを必ず確認する

【折畳み方法】

- ①各足のスライドピンの固定を解除
- ②人員を対角に配置して互いに向かって押し、折畳む
- ③伸ばした足を元に戻す